



**Bosch - NO_FEATURE
HEZ338357**

- Dank 3fach-Vollauszug können Backbleche, Roste oder die Universalpfanne auf drei Ebenen aus dem Backofen gezogen werden. Ohne Kippen, weil die Auszugsvorrichtung stabil und sicher in die Backofenwand eingesteckt wird. Die integrierte Stopp Funktion garantiert ein bequemes Einsetzen aller Backbleche, Roste und Universalpfannen, die als Inklusivzubehör mit den Geräten ausgeliefert werden. Diese können in allen Auszügen genutzt werden.

**207 €
UVP**

179 €

430214